



PP-TUOTE

AUKAISTAVA TIKAS KÄYTTÖOHJE

Käyttö

Tikas on tarkoitettu väliaikaiseen käyttöön hätäpoistumistienä. Siihen ei saa kiinnittää tai ripustaa mitään. Tikas avataan irrottamalla aukaisusokka. Sokka sijaitsee tikkaan yläpäässä, sekä jokaisessa jatkos-kohdassa (jokaisessa kerroksessa). Sokan irrottua tikas aukeaa aukaisukohdasta alaspäin. Tikasta ei voida avata alhaaltapäin.



Vedä sokka ulospäin ja jätä se vapaasti roikkumaan.

Ota sormilla ote tikkaan ulommasta raudasta ja vedä sitä alaspäin samalla pitäen kiinni toisella kädellä huoneistosi seinästä tai muusta vastaavasta.

Tikasta pitkin on laskeuduttava varoen, vartalo mahdollisimman lähellä askelmia, yhtä raajaa kerrallaan siirtäen.



Järjestä opastus ja harjoittelu kaikille, jotka tikasta joutuvat hätäpoistumistienä käyttämään.

Esittelyvideo tikkaasta, joka sisältää tikkaan aukaisun ja alastulon

<https://youtu.be/OiMsVLMzVbs>