


Liitä, irrota ja tarkasta Flexcon paisunta-astiat nopeasti.



Hyödyt

Flexcon paisunta-astia voidaan yleensä yhdistää suoraan putkistoon. On kuitenkin helpompi käyttää Flexconsolea.



Tuote	Liitos				Mitat				Flamco-numero
	A	B	E	F	C [mm]	D [mm]	G [mm]		
Flexconsole S 20	Rp $\frac{3}{4}$ "	Rp $\frac{3}{4}$ "	Rp $\frac{3}{8}$ "	R $\frac{3}{4}$ "	216	305	136	1	27992

Etsi lisää tietoa verkossa:

[katalogi PDF \(2018\)](#)

Ritakuja 1
01740, Vantaa - fi

T 010 320 99 90
E fi.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/fi