

Bluetooth®-kuulokkeet L4RLEPB301

Kuulokkeiden resetointi:

1. Aseta molemmat kuulokkeet latauskoteloon ja sulje kansi.
2. Avaa kotelo ja varmista, että kuulokkeiden ympärillä olevat valot palavat vihreinä.
3. Paina nopeasti kummankin kuulokkeen painiketta neljä kertaa samanaikaisesti.
Kuulokkeet vilkkuvat nopeasti vihreinä.
4. Poista kuulokkeet latauskotelosta ja aseta ne lähelle toisiaan.
5. Nollaus on onnistunut, kun toinen korvanapeista alkaa vilkkua sinisenä.
6. Kytke kuulokkeet uudelleen kaikkiin laitteisiin, sillä aiemmat yhteydet ovat saattaneet kadota.

VIDEO RESETOINNISTA ALLA :

https://youtube.com/shorts/u_sLKshMhU0